

 English

- The ADSL Router default IP address is **192.168.1.1**
- The default login name is **admin**
- The default password is **airlive**
- The default SSID is: **airlive**
- Please check manual on CD for more detail configuration

 Deutsch

- Die Standard-IP des ADSL Routers ist **192.168.1.1**
- Der Standard Login ist **"admin"**
- Das Standard Passwort ist **"airlive"**
- Der Standard SSID ist: **airlive**
- Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

 Français

- L'adresse IP par défaut est **192.168.1.1**
- Le nom login par défaut est **admin**
- Le mot de passe par défaut est **airlive**
- Le SSID par défaut est **airlive**
- Pour les informations détaillées sur la configuration Web, Veuillez vous référer au guide Utilisateur sur le CD

 Magyar

- Az ADSL router alapértelmezett IP címe: **192.168.1.1**
- Alapértelmezett felhasználói név: **admin**
- Alapértelmezett jelszó: **airlive**
- Az alapértelmezett SSID: **airlive**
- Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvben található

 Polski

- Standardowy adres IP routera to **192.168.1.1**
- Standardowa nazwa użytkownika to **admin**
- Standardowe hasło to **airlive**
- Domyślnie SSID to: **airlive**
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD

 Русский

- IP-адрес по умолчанию **192.168.1.1**
- Имя пользователя по умолчанию **"admin"**
- Пароль по умолчанию **"airlive"**
- Идентификатор SSID по умолчанию: **airlive**
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

 Český

- Základní IP adresa ADSL routeru je **192.168.1.1**
- Základní přihlašovací jméno je **'admin'**
- Základní heslo je **'airlive'**
- Základní SSID je: **airlive**
- Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu

 Español

- La dirección IP por defecto del Enrutador es **192.168.1.1**
- El nombre de acceso por defecto **'admin'**
- La clave de acceso por defecto es **'airlive'**
- EL SSID pre asignado es: **airlive**
- Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

 Ελληνικός

- Η IP προκαθορισμένη IP διεύθυνση του ADSL router είναι **192.168.1.1**
- Το προκαθορισμένο όνομα χρήστη είναι **admin**
- Το προκαθορισμένο password είναι **airlive**
- Το προκαθορισμένο SSID είναι: **airlive**
- Παρακαλούμε ελέγξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκεται στο CD

 Italiano

- L'IP leader for della porta: **192.168.1.1**
- il nome di login di default: **admin**
- La password è default: **airlive**
- La SSID è default: **airlive**
- Per informazioni più dettagliate sulla configurazione, fare riferimento alla guida utente presente sul CD

 Português

- O endereço IP por defeito do Router ADSL é **192.168.1.1**
- O nome do login por defeito é **"admin"**
- A palavra-chave por defeito é **"airlive"**
- O SSID por defeito é: **airlive**
- Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.

 Slovensky

- Štandardná IP smerovača s ADSL je **192.168.1.1**
- Štandardné prihlasovacie meno je **'admin'**
- Štandardné heslo je: **airlive**
- Štandardné SSID je: **airlive**
- Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom

