



# Synology

## RX415

### SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ

#### TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

**GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:**

| MODELLER | AÇIKLAMA                         |
|----------|----------------------------------|
| RX415    | Synology RX415 Genişleme ünitesi |

**İMALATÇI FİRMA**

**SYNOLOGY Inc.**  
6F-2, No.106,Chang An W. Rd.,  
Taipei 103, Taiwan  
TEL : +886 2 2552 1814  
www.synology.com, info@synology.com

**İTHALATÇI FİRMA**

**SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.**  
1065. CAD. 1280.SOK. NO:5/17-18  
ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA  
TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31  
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

**BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR****! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.  
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA  
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**

- **Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**  
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.
- **Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)**  
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

**KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER****CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE  
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablunun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
  - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
  - Cihaza sıvı döküldüğünde,

- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

**TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER  
CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.****• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
  - Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
  - Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
  - Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
  - Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

**PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE  
KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ**

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

**GENEL GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır.

#### ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Synology Disk Station* satın alımından dolayı sizi kutlarız *Synology Disk Station* aşağıdaki amaçlar için özel olarak tasarlanmıştır:

#### İnternet üzerinden Dosyaların Depolanması ve Paylaşılması

Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları İnternet içinde veya İnternet üzerinden kolayca dosya paylaşabilirler. Unicode dil desteği *Synology Disk Station* üzerinden farklı dillerdeki dosyaların kolaylıkla paylaşımını destekler.

#### PC Verisi ve Sunucu Verisi Yedekleme

*Synology Disk Station* PC verisinin *Synology Disk Station* üzerine yedeklenmesinde, *Synology Disk Station* verisinin harici bir sabit diske veya başka bir *Synology Disk Station* üzerine ya da rsync-uyumlu bir sunucuya yedeklenmesinde çeşitli yedekleme çözümleri sunar.

#### FTP üzerinden Veri Aktarımı

*Synology Disk Station* bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenle aktarmak için, "SSL/TLS üzerinden FTP" ve davetsiz IP oto-siyah da kullanılabilir.

#### Dosyaların Web Tarayıcıları aracılığıyla Yönetilmesi

File Station 2 kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü üzerinden Windows tarzı dosya işlemleri ile *Synology Disk Station* üzerinde kolayca yönetmelerine imkan tanır.

#### Video ve Blogların Photo Station 3 ile Paylaşımı

"Photo Station 3" size karmaşık yükleme adımları olmaksızın İnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaşma özgürlüğünü verir. Albüm denetimi sayesinde içeriğin doğru kişilerle paylaşılması sağlanır. Ziyaretçiler fotoğraflarınızla ilgili yorum bile bırakabilirler. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düşüncelerinizi İnternet üzerinden kolaylıkla paylaşmanız için yepyeni bir blog sistemi entegre edilmiştir.

#### Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadına varın

"Download Station" İnternette BitTorrent, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla *Synology Disk Station* üzerine dosya indirmenize imkan tanır. Üstelik, LAN içinde bağlanmış UPnP DMA varsa, çoklu ortam dosyalarını *Synology Disk Station* üzerinde paylaşabilirsiniz. Eğer sadece *Synology Disk Station* üzerinde saklanan mp3 dosyalarını paylaşmak ve çalmak isterseniz, "iTunes Hizmeti" ni etkinleştirebilir ve LAN üzerindeki herhangi bir iTunes istemcisinden müziği dinleyebilirsiniz. Aygıt üzerindeki tümleşik "Kopyala" düğmesi fotoğrafların kameradan *Synology Disk Station* üzerine anında kopyalanmasına imkan tanır.

#### Anında Müzik dinleme her zaman

*Synology Disk Station* üzerine bir çift USB hoparlör bağlandığında, "Audio Station" sayesinde kullanıcılar *Synology Disk Station* üzerinde depolanmış müziği bağlı iPod'dan dinleyebilir, hatta

İnternet Radyo istasyonlarını akıtabilirler. İlaveten, kullanıcılar bir web tarayıcısı ile İnternetten *Synology Disk Station* üzerinden müzik akıtabilirler.

**Web Sitelerinin Barındırılması**

Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini "Web Station" ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır.

**IP Kameralarla Video Kaydı**

"Surveillance Station 2" ağ üzerindeki birden fazla\* IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmeniz imkan tanır. Surveillance Station 2'nin web-tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz.

**USB Yazıcı Sunucusu**

LAN üzerinden en çok 2 adet USB 2.0 Yazıcı paylaşabilirsiniz.

\* Sadece belirli modellerde desteklenir. Lütfen ürün Teknik Özellik tablosuna bakın.

**Synology RX415 Serisi Tanımı**

Synology RX415, ilave 4 sürücü yuvası sağlayarak Synology'nin 1U RackStation sunucuları için birim genişletme ve veri yedeklemesine yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar. Yeni kısa derinlikli tasarımıyla RX415, 2 direkli raflarda ve duvara monte raflarda kolay montaj ve hizmete alım sağlar.

Synology 1U RackStation sunucunuzda sürücü kapasiteniz azaldığında, Synology RX415 ilave 4 yuva sunarak kapasiteyi derhal arttırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RackStation üzerindeki RAID birimi, mevcut sürücüleri yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology RackStation'un kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar.

Synology RX415, Synology RackStation için özel bir yerel yedekleme çözümü olarak işlev görebilir. Ayrı bir birim olarak oluşturulduğunda, Synology RX415 bir sistem arızası durumunda harika bir yedekleme çözümü sunar.



## PAKET İÇERİĞİ

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Ana Ünite x 1</b>  |   | <b>AC Güç Kablosu x 1</b>   |
|    |   |    |
|   |   | <b>Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1</b>   |
|   |   |    |
| <b>Rack Montaj Kiti</b>   | <b>HDD Yuva Anahtarı x 2</b>  | <b>Genişleme Kablosu x 1</b>  |
|    |    |    |
| <b>3,5" Sürücüler için vidalar x 20</b>   | <b>2,5" Sürücüler için vidalar x 20</b>   | <b>Rack Montaj kiti vidaları x 8</b>  |
|  |  |  |

## Güvenlik Talimatları


|   |   |
|---|---|
|  | Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.         |
|  | Ürünü her zaman sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.  |
|  | Herhangi bir sıvının yakınına koymayın.   |
|  | Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Nemli kağıt havlularla silin. Kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. |
|  | Ünitenin devrilmesini önlemek için, arabaların veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.                                     |
|  | Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.                 |
|  | Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.                  |
|  | Pil yanlış tip ile değiştirildiğinde patlama riski söz konusudur. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.                     |

## BAĞLANTI VE DÜĞMELER

### Ön Taraf



### Arka Taraf



- 1 Güç Düğmesi ve Göstergesi
- 2 UYARI Göstergesi
- 3 eSATA Göstergesi
- 4 Disk Göstergeleri
- 5 RESET
- 6 STATUS Göstergesi
- 7 Sabit Sürücü Tepsileri
- 8 Fanlar
- 9 Güç Bağlantı Noktası
- 10 MANUEL/VARSAYILAN Düğmesi
- 11 eSATA Bağlantı Noktası

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Donanım

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dahili HDD/SSD                    | 3,5" veya 2,5" SATA(III) X 4 (disk sürücüler dâhil değil) |
| eSATA Bağlantı Noktası            | X 1   |
| Sıcak Değiştirilebilir HDD        | Evet  |
| Boyut (YxGxD)                     | 44mm X 430,5mm X 290mm                                    |
| Ağırlık                           | 4,23 KG   |
| Sistem Fanı                       | 40x40 mm X 3  |
| Güç Toplanması                    | Bağlanan RackStation ile senkronizasyon (Otomatik Mod)    |
| AC Giriş Gücü Voltajı             | 100 V İla 240 V   |
| Güç Frekansı                      | 50 Hz İla 60 Hz, Tek Fazlı                                |
| Çalışma Sıcaklığı                 | 5°C İla 35°C (40°F İla 95°F)                              |
| Depolama Sıcaklığı                | -10°C İla 70°C (15°F İla 155°F)                           |
| Bağıl Nem                         | %5 İla %95 RH   |
| Desteklenen Modeller <sup>1</sup> | RS814+, RS814RP+, RS814, RS214 (sadece bağımsız birim)    |

### Çevre ve Ambalajlama

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Çevre                 | RoHS Uyumlu  |
| Paket İçeriği         | RX415 Ana Ünitesi, Kullanım Kılavuzu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu X 1, AC Güç Adaptörü, Geniştirme Kablosu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Synology RKST314 - Kayar Ray Kiti, Synology RKM114 - Monte Ray Kiti  |
| Sertifikasyon         | FCC: Sınıf A, CE: Sınıf A, BSMI: Sınıf A   |

## Donanım Kurulumu

### Sürücünün Takılması için Aletler ve Parçalar

- Tornavida
- En az bir tane 3,5" veya 2,5" SATA sürücü (uyumlu sürücü modelleri için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresini ziyaret edin.)

**Uyan:**Veri içeren bir sürücü takarsanız, sistem sürücüyü biçimlendirir ve tüm veriyi siler. Veriler ilerde gerekli ise, lütfen kurulum öncesinde yedekleyin.

### Sürücüleri Yükleme

- 1 Sürücü tepsisini çıkarmak için sürücü tepsisi tutamağını aşağıda gösterilen yönde çekin.



- 2 Sürücüleri sürücü tepsilerine yükleyin.

- **3,5" sürücüler için:** Sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.



- **2,5" sürücüler için:** Sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.



- 3 Yüklenen sabit sürücü tepsisini boş sabit disk yuvasına takın.



**Not:** Sürücü tepsisinin tam olarak yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Aksi halde, sürücü düzgün çalışmayabilir.

- 4 Sürücü tepsisini sabitlemek kolu içeri doğru bastırın.  
5 Sürücü tepsi anahtarını sürücü tepsisi kilidine takın, sürücü tepsisinin tutamağını kilitlemek için anahtarı saat yönünde çevirin ve ardından anahtarı çıkarın.



- 6 Hazırladığınız tüm sürücüler monte etmek üzere yukarıdaki adımları tekrarlayın.  
7 Her iki taraftaki iki adet raf montaj kitini verilen vidalarla tespit edin.



- 8 Sürücüler aşağıda gösterildiği gibi numaralanır.



**Not:** Bir RAID birimini oluşturmak istiyorsanız, sürücü kapasitesi kullanımını optimize etmek amacıyla tüm kurulu sürücülerin aynı boyutta olmasını öneririz.

## Synology RackStation'a Bağlayın

1 – Kutunun içinden çıkan güç kablolarını uygun olan bir ucunu prize diğer ucunu cihaza takınız.




2 – Genişletme kablosunun bir ucunu ana üniteye diğer ucunu genişletme ünitesine takınız.



Genişleme ünitesinin açık veya kapalı olması ana üniteye bağlı olarak değişecektir, Ana ünite açıksa genişleme ünitesi açık, Ana ünite kapalı ise genişleme ünitesi kapalı olacaktır.


## Bağlantının Onaylanması ve Depolama Alanların Yönetilmesi

- 1- RackStation ünitesinin DiskStation Manager (DSM) Programında oturum açın.
- 2- Genişletme ünitesinin başarıyla bağlandığını teyit etmek için Denetim Masası> Harici Aygıtlar> Harici Aygıtlar ögesine gidin.




- 3- Depolama alanı oluşturma veya genişleme yönetmek için Depolama Yöneticisi seçeneğine gidin.

Eğer genişleme üzerinde yeni bir birim oluşturmak istiyorsanız, Oluştur 'u tıklatın ve sihirbazın yönergelerini izleyin.



Genişletme ünitesi ile var olan bir birimi genişletmek istiyorsanız, listeden var olan birimi seçiniz, Yöneti tıklayın ve sihirbazın yönergelerini izleyin.



Birim yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi için, Depolama Yöneticisi gidip ve DSM Yardımı'na bakın.

## PROBLEM GİDERME

**PROBLEM :** Cihaz PWR ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

**PROBLEM:** Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

**ÇÖZÜM:** Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen İnternet servisi alamıyorsanız İnternet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

**PROBLEM:** LAN Ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

**Önemli NOT :** Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin “Nasıl Yapılır” dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

[www.simet.com.tr](http://www.simet.com.tr)

[www.depoturk.com](http://www.depoturk.com)

[www.synology.com](http://www.synology.com)

# Certificate

Issue Date: June 19, 2014  
Ref. Report No. ISL-14HE176CE

Product Name : Rack Expansion Unit  
Model : RX415  
Brand : Synology  
Responsible Party : Synology Incorporated  
Address : 3F-3, No.106, Chang An W. Rd  
Taipei, Taiwan


We, **International Standards Laboratory**, hereby certify that:

The device bearing the trade name and model specified above has been shown to comply with the applicable technical standards as indicated in the measurement report and was tested in accordance with the measurement procedures specified in European Council Directive- EMC Directive 2004/108/EC. The device was passed the test performed according to :

**Standards:**

EN 55022: 2010 and CISPR 22: 2008 (modified)  
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009 and IEC 61000-3-2: 2005+A1:2008 +A2:2009  
EN 61000-3-3: 2013 and IEC 61000-3-3: 2013  
EN 55024: 2010 and CISPR 24: 2010  
EN 61000-4-2: 2009 and IEC 61000-4-2: 2008  
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008 +A2: 2010 and  
IEC 61000-4-3:2006+A1: 2007+A2: 2010  
EN 61000-4-4: 2004 +A1:2010 and IEC 61000-4-4: 2004 +A1:2010  
EN 61000-4-5: 2006 and IEC 61000-4-5: 2005  
EN 61000-4-6: 2009 and IEC 61000-4-6: 2008  
EN 61000-4-8: 2010 and IEC 61000-4-8: 2009  
EN 61000-4-11: 2004 and IEC 61000-4-11: 2004

I attest to the accuracy of data and all measurements reported herein were performed by me or were made under my supervision and are correct to the best of my knowledge and belief. I assume full responsibility for the completeness of these measurements and vouch for the qualifications of all persons taking them.

**International Standards Laboratory**  
Jim Chu / Director

**Hsi-Chih LAB:**  
No. 65, Gu Dai Keng Street, Hsi-Chih Dist.,  
New Taipei City 221, Taiwan  
Tel: 886-2-2646-2550; Fax: 886-2-2646-4641



**YETKİLİ SERVİSLER**

| NO | UNVAN  | HİZMET YERİ ADRESİ  | YETKİLİNİN ADI SOYADI | TEL/FAKS                       | VERGİ NO    |
|----|--|---|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 1  | SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.   | 1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA                                 | SİBEL BEDİR           | 312-472 87 87<br>312-472 31 31 | 7700412972  |
| 2  | ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.   | AKŞEMETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA  | MUSTAFA TUĞ           | 332-2472525<br>332-2473525     | 0800335054  |
| 3  | BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  | KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN  | BAYRAM BİRCAN         | 338-213222<br>338-2149382      | 1770052623  |
| 4  | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  | ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA   | EMRE YILDIRIM         | 312-4784466<br>312-4782266     | 1720116541  |
| 5  | BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  | KARABAŞ MAH.HAFİZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ                 | MEHMET AHLAS          | 262-3227777<br>262-3233602     | 1720041708  |
| 6  | BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.  | HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA  | İRFAN ÇUBEKÇU         | 312-4336229<br>312-4318999     | 1920003238  |
| 7  | ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.   | REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA                        | MEHMET ALİ ALTUN      | 322-4577507<br>322-4578948     | 742032419   |
| 8  | DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ                       | HEDİYE ATEŞ           | 258-2651353<br>258-2420120     | 3100054665  |
| 9  | ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ.                          | BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA                                 | MUZAFFER BUDAY        | 312-2198191<br>312-2198190     | 7330383222  |
| 10 | EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  | ŞAZİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI MANOLYA SİT.ALTİ B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ            | ADEM BEKMEZ           | 344-2354500<br>344-2354505     | 3240382420  |
| 11 | EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  | BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42 YAŞEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP | SÜLEYMAN ARIF AYDIN   | 342-2154606<br>342-2154605     | 3240382420  |
| 12 | KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.  | GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ                             | HASAN ERSÖZLÜ         | 352-2317747                    | 5240157649  |
| 13 | KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.   | BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGIN APT.NO:182/1 SAMSUN                                | A.UĞUR EREN           | 362-2345812                    | 4990052012  |
| 14 | KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.   | ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA   | KUDBEDDİN AYDIN       | 242-3350042                    | 5900487388  |
| 15 | MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.  | GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA  | MEHMET SOYLU          | 312-2303695                    | 9250122556  |
| 16 | NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.   | İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AÇBABA APT.K:1/3 MALATYA                                      | TEKİN MESUTOĞLU       | 422-3214498                    | 6290465224  |
| 17 | ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   | VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEŞİLYURT/İZMİR  | ÖZKAN ALTAY           | 232-2452323                    | 7340129856  |
| 18 | PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   | ŞARKIYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU  | ERCAN ÖKTENAY         | 452-225 19 20<br>452-225 19 21 | 7330032316  |
| 19 | PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.  | ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA                                  | MUSA ELMALI           | 312-4733585<br>312-4733565     | 8590500880  |
| 20 | SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.   | STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHIYE/ANKARA  | LEVİN FİGEN OKUMUŞ    | 312-229 87 92<br>312-230 20 13 | 7690008054  |
| 21 | ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU   | ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY                                   | MEHMET DOKUYUCU       | 326-6133941<br>326-6138236     | 49735048482 |
| 22 | ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  | TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU   | TURGAY ŞAHİNOĞLU      | 374-212 70 86<br>374-217 30 49 | 7980462223  |
| 23 | URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR  | BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA                                | MUHAMMET TAŞÇILAR     | 414-316 36 69<br>414-312 17 42 | 8260112093  |